




**STABILO®**

LUNIS **ink**

Anleitung



## Einmaliges Antrainieren der Handschrift

1. Um die Erkennung deiner Handschrift zu optimieren, wirst du einmalig gebeten, deine **Handschrift anzutrainieren**, um so dem STABILO LUNIS ink deine Handschrift beizubringen.

2. Beim **ersten Verbinden** des Stiftes und deiner Sprachlern-App wirst du daher eine Reihe von Wörtern und Sätzen abschreiben. Folge dazu den Anweisungen der App.

3. Noch ein paar Tipps: Solltest du dich verschreiben, bitte **nichts durchstreichen**, sondern zunächst auf „Wiederholen“ gehen und dann erneut schreiben. Bitte die Wörter **nicht durch Kommas oder Ähnliches trennen** und immer genau wie vorgegeben abschreiben (inkl. Sonderzeichen etc.).

4. Nachdem alle Testwörter geschrieben wurden, werden die Daten deiner Handschrift im System für die Schrifterkennung hinterlegt.

5. Geschafft! Das einmalige Antrainieren deiner Handschrift ist nun erledigt. Nun kann wie gewohnt das Vokabeltraining beginnen.

## Vokabeltraining mit dem LUNIS ink

Der STABILO LUNIS ink ist ein ergonomischer Kugelschreiber mit zahlreichen Sensoren für die innovative Handschrifterkennung auf normalem Papier. Traditionelles Schreiben wird mit den Vorteilen der digitalen Technologie verknüpft. Durch die Handschrifterkennung und die Integration in Sprachlern-Apps ermöglicht der STABILO LUNIS ink eine verbesserte Lernerfahrung. Handgeschriebene Vokabeln prägen sich leichter ein – dank der aktiven Schreibbewegung.

1. **Verbinde** einfach den STABILO LUNIS ink und eine kompatible App **per Bluetooth**.

2. Die Vokabeln aus der Sprachlern-App **wie gewohnt auf Papier schreiben**, die Sensoren im Stift erkennen die Handschrift und übertragen die Wörter automatisch an die App.

3. Die App gibt dir **direktes Feedback** zu den geschriebenen Vokabeln.



## Wichtige Nutzungshinweise und Tipps zur Problemlösung:

- Bitte verbinde das Tablet oder Smartphone in regelmäßigen Abständen mit dem Internet, um nach Updates für die App zu suchen. Führe Updates durch, sobald vorhanden. Ein Update der Stiftsoftware wird dir in der aktualisierten App angezeigt. Dort erhältst du Anweisungen für die Durchführung.

- Bei einer Abfrage von GPS- und Bluetooth-Berechtigungen, bestätige diese. GPS-Standortberechtigungen und Bluetooth müssen aktiviert sein, um eine Verbindung zum Stift zu gewährleisten.

- Sollte dein Stift nicht mehr reagieren, schalte den Stift aus und starte Smartphone oder Tablet komplett neu. Starte nun App und Stift erneut.

- Sollte sich der Stift nicht mehr verbinden, prüfe bitte, ob die App auf dem neuesten Stand ist und Bluetooth sowie die Standortberechtigungen in den Einstellungen am Tablet aktiviert sind. Bitte schließe die App komplett und starte sie neu.

- Der Stift sollte während der Nutzung nicht ständig aus- und angeschaltet werden.

- Der Akkustand des LUNIS ink wird dir in der App angezeigt. Wenn der LUNIS ink geladen werden muss, blinkt er lila.

- Bitte denke daran, den Stift nach der Nutzung immer auszuschalten.

- **Minenwechsel:** Sollte die Kugelschreiber-Mine leer sein, kann diese einfach gewechselt werden. Ersatzminen sind im STABILO Onlineshop (LUNIS ink Minen, Artikelnummer 1809/041) erhältlich. Dazu einfach das Griffstück abschrauben, die Mine mit der Feder entnehmen, die Feder auf die neue Mine stecken, in das Griffstück einführen und wieder zudrehen.

Informationen zum  
**STABILO® LUNIS ink**



-  **Blinkt blau:**  
bereit für den Bluetooth Verbindungsaufbau
-  **Leuchtet durchgehend blau:**  
Verbindung erfolgreich
-  **Blinkt lila:**  
Akku < 10 %
-  **Blinkt türkis:**  
Akku wird geladen
-  **Blinkt grün:**  
Akku ist vollständig geladen
-  **Blinkt rot:**  
Hardware-Fehler
-  **Leuchtet türkis, dann lila:**  
Firmware-Update

## Erste Schritte mit dem STABILO LUNIS ink

1. Lade den Stift auf, schalte dazu den Stift aus ❶, die Stiftmine muss eingefahren sein, und drehe dann am hinteren Rädchen ❷, bis der USB-C-Anschluss am Stiftschaft sichtbar wird ❸. Lade den Stift mit einem USB-C-Kabel auf. Während des Ladens blinkt das Stiftende ❶ türkis. Das Stiftende blinkt grün, sobald der Akku vollständig geladen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 2,5 Stunden.

2. Schalte den Stift ein, indem du den Stiftdrücker ❶ betätigst, und die Kugelschreiber-Mine sichtbar wird. Der Schwan am Stiftdrücker ❶ beginnt blau zu blinken, und der Stift ist bereit für den Verbindungsaufbau.

3. Schalte Bluetooth an deinem Smartphone oder Tablet ein und starte nun die kompatible Sprachlern-App. Die aktuelle Übersicht an kompatiblen Apps und Endgeräten kannst du unter dem QR-Code abrufen.



4. Verbinde nun den Stift mit der App, folge dazu den Anweisungen in der App. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet der Schwan am Stiftdrücker (LED) durchgehend blau.

### Support

Auf [stabilo.com](https://stabilo.com) findest du Anwendungsvideos und Hinweise. Nutze auch unseren Chatbot.

Sollte darüber hinaus ein Problem vorliegen, kannst du dich an unseren Support wenden.

E-Mail: [support.digital@stabilo.com](mailto:support.digital@stabilo.com)

© STABILO International GmbH – alle Rechte vorbehalten  
 Registered Trademark of Schwan-STABILO,  
 Postfach 1,  
 90560 Heroldsberg,  
 Germany